

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM HARISON

Model: HD-150DR

### BẢNG ĐIỀU KHIỂN



### HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY

1. Bật CB hoặc cắm phích dây nguồn của máy vào nguồn điện.
2. **Bật máy:** Nhấn nút "ON/OFF". Đèn hoạt động, đèn độ ẩm, đèn nhiệt độ sáng. Nếu độ ẩm trong phòng cao hơn giá trị độ ẩm cài đặt thì máy sẽ bắt đầu vận hành.
3. **Cài đặt** các chế độ hoạt động của máy (xem bảng bên)
4. **Tắt máy:** Nhấn nút "ON/OFF" khi máy đang chạy, máy sẽ ngừng. (Sau khi máy nên tắt, quạt sẽ tiếp tục chạy khoảng 3 phút mới dừng hẳn).

### CHÚ Ý

1. Máy sử dụng nguồn điện 220V/1Ph/50Hz. Tổng công suất tiêu thụ 3.8 kW.
2. Bảo đảm khoảng cách tối thiểu phía trước máy 1,0 m; phía trước cửa gió ra 1,5 m; hai bên máy 0,6 m; phía sau máy 0,1 m.
3. Đảm bảo nhiệt độ môi trường làm việc của máy từ 5 ~ 55°C
4. Định kỳ vệ sinh lưới lọc (2 tuần/lần) và dàn lạnh (3 tháng/lần).
5. Chỉ được bật máy lại sau khi đã tắt máy ít nhất 3 phút.
6. Nếu không sử dụng máy thời gian dài, cần ngắt máy khỏi nguồn điện.

### CÀI ĐẶT CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG (Nút nhấn / Chế độ)

<b>ON/OFF</b>
Nếu máy đang ở trạng thái tắt, nhấn nút ON/OFF để khởi động máy. Nếu máy đang ở trạng thái mở, nhấn nút ON/OFF để tắt máy.
<b>SET</b>
<b>Nhấn nút SET một lần</b> để vào chế độ <b>cài đặt độ ẩm</b> . Khoảng độ ẩm cài đặt là 10% ~ 95%.
<b>Nhấn nút SET hai lần liên tiếp</b> để vào chế độ <b>cài đặt nhiệt độ</b> . Khoảng nhiệt độ cài đặt là 5°C ~ 60°C.
<b>Nhấn nút SET ba lần liên tiếp</b> để vào chế độ <b>cài đặt thời gian tự động tắt hoặc mở máy</b> . Khoảng thời gian cài đặt là 0h ~ 24h.
<b>Nhấn nút SET bốn lần liên tiếp</b> để vào chế độ <b>cài đặt thời gian xả đá</b> . Khoảng cài đặt là 20 ~ 60 phút (mặc định là 15 phút).
<b>(Nhấn và giữ) nút SET một lần</b> để thoát khỏi chế độ cài đặt thời gian xả đá. Đồng hồ nhiệt độ hiện chữ 1P.
<b>(Nhấn và giữ) nút SET hai lần</b> để vào chế độ hiệu chỉnh độ ẩm hiển thị. Đồng hồ nhiệt độ hiện chữ 2P. Đồng hồ độ ẩm hiện giá trị hiệu chỉnh độ ẩm. Khoảng hiệu chỉnh là -15RH đến +15RH (mặc định là 0RH)
<b>(Nhấn và giữ) nút SET ba lần</b> để vào chế độ bảo vệ theo nhiệt độ môi trường. Đồng hồ nhiệt độ hiện chữ 3P. Đồng hồ độ ẩm hiện giá trị nhiệt độ bảo vệ. Khoảng điều chỉnh từ 38°C đến 62°C (mặc định là 55°C).
<b>(Nhấn và giữ) nút SET bốn lần</b> để vào chế độ bật tắt quạt. Đồng hồ nhiệt độ hiện chữ 4P. Đồng hồ độ ẩm hiện chế độ quạt. ON là khi độ ẩm đạt giá trị cài đặt, quạt tiếp tục làm việc. OFF là khi độ ẩm đạt giá trị cài đặt, quạt ngừng làm việc. Mặc định là OFF.
<b>UPPER (▲)</b>
Nhấn nút UPPER để tăng giá trị các thông số cài đặt.
<b>LOWER (▼)</b>
Nhấn nút LOWER để giảm giá trị các thông số cài đặt.
<b>SET+ ▲</b>
Nhấn đồng thời hai nút này 10 giây để kiểm tra nhiệt độ dàn lạnh.
<b>SET+ ▼</b>
Nhấn đồng thời hai nút này 10 giây để khóa bảng điều khiển. Thực hiện một lần nữa để mở khóa bảng điều khiển.