




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM HARISON

Model: HD-100BM, HD-150B

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY

1. Bật cầu dao hoặc cắm phích dây cáp điện của máy vào nguồn điện.
2. **Bật máy:** Nhấn nút “ON/OFF”. Đèn vận hành sẽ sáng. Đèn hiển thị độ ẩm sẽ sáng, hiển thị giá trị độ ẩm đã cài đặt trước đó và sau 5 giây sẽ hiển thị giá trị độ ẩm hiện tại trong phòng.
3. Nếu độ ẩm hiện tại trong phòng cao hơn giá trị độ ẩm cài đặt thì máy sẽ bắt đầu vận hành hút ẩm.
4. **Tắt máy:** Nhấn nút “ON/OFF” khi máy đang chạy, máy sẽ ngừng và tắt cả các đèn báo sẽ tắt.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘ ẨM TRONG PHÒNG

Để cài đặt độ ẩm cho máy vận hành tự động, nhấn nút “UPPER” để tăng hoặc “LOWER” để giảm độ ẩm đến giá trị cài đặt theo yêu cầu. Sau đó nhấn nút “MEMORY” để ghi nhớ và kết thúc cài đặt.

CHÚ Ý

1. Đảm bảo nguồn điện cấp cho máy là 220V/3Ph/50Hz
2. Bảo đảm khoảng cách tối thiểu phía trước máy 1,0 m; phía trước cửa gió ra 1,5 m; bên cạnh máy 0,4 m; phía sau máy 0,1 m.
3. Đảm bảo nhiệt độ môi trường làm việc của máy từ 5 ~ 40°C.
4. Định kỳ vệ sinh lưới lọc (2 tuần/lần) và dàn lạnh (3 tháng/lần).
5. Nếu độ ẩm cài đặt trên máy lớn hơn độ ẩm hiện tại trong phòng thì máy sẽ không hoạt động.
6. Chỉ được bật máy lại sau khi đã tắt máy ít nhất 3 phút.
7. Nếu không sử dụng máy thời gian dài, cần ngắt máy khỏi nguồn điện.