


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY HÚT ẨM HARISON TREO TRẦN HCD - series (2025)

1. Hộp điều khiển



1. Nút ON/OFF 2. Nút cài đặt 3. Nút tăng 4. Nút giảm
5. Nút chọn chế độ làm việc 6. Nhiệt độ phòng 7. Thời gian
8. Kết nối hộp điều khiển và máy 9. Wifi (Option)
10. Độ ẩm trong phòng

2. Chức năng các nút nhấn trên hộp điều khiển

TT	Nút nhấn	Chức năng		
1		a. Nút mở máy và tắt máy. b. Cũng là nút xác nhận khi cài đặt các thông số		
2		Nhấn lần thứ nhất để cài đặt độ ẩm		Nhấn nút này để tăng giá trị cài đặt
				Nhấn nút này để giảm giá trị cài đặt
		Nhấn lần thứ hai để cài đặt đồng hồ	Nhấn các nút tăng/giảm để cài đặt đồng hồ thời gian	
		Nhấn lần thứ ba để cài đặt thời gian	Vào chế độ cài đặt thời gian tắt/mở máy	
3		Cài đặt tốc độ quạt (Option)		Nhấn nút này để tăng tốc độ quạt
				Nhấn nút này để giảm tốc độ quạt
4		Mỗi lần nhấn nút này độ ẩm cài đặt tăng 1%. Nhấn và giữ nút, độ ẩm cài đặt tăng liên tục.		
		Mỗi lần nhấn nút này thời gian cài đặt tăng 1 phút.		
5		Mỗi lần nhấn nút này độ ẩm cài đặt giảm 1%. Nhấn và giữ nút, độ ẩm cài đặt giảm liên tục.		
		Mỗi lần nhấn nút này thời gian cài đặt giảm 1 phút.		
6		Nhấn nút này một lần để chọn chế độ hút ẩm. Khi đó trên màn hình có biểu tượng 		
		Nhấn nút này hai lần để chọn chế độ quạt gió. Khi đó chỉ có quạt gió hoạt động (máy nén không hoạt động)		